



Fiche d'entretien

Stores bannes

Sommaire

- ✦ La toile
- ✦ Le coffrage et l'armature
- ✦ Précautions d'usage



Stores bannes

La toile

Lorsqu'elle est sèche, **dépoussiérez la toile** à l'aide d'un aspirateur, puis nettoyez-la à **l'eau savonneuse** ou avec un **produit spécifiquement conçu pour les toiles extérieures**.

N'employez ni détergent, ni eau de Javel. Utilisez un jet d'eau à faible pression, un balai-brosse ou une brosse.

Évitez les nettoyeurs haute pression et les nettoyeurs vapeur. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

Lorsque votre store est propre et parfaitement sec, vous pouvez appliquer **un protecteur imperméabilisant** pour tissu extérieur.

Le coffrage et l'armature

Utilisez un chiffon doux ou une éponge non abrasive.

Une fois par an, lubrifiez les axes et leur mécanisme, de façon à ce que le déploiement de votre store banne s'effectue de façon fluide et silencieuse.

Précautions d'usage

Évitez autant que possible d'enrouler votre store banne lorsqu'il est humide, même s'il a reçu un traitement imperméabilisant. Si vous devez impérativement le replier après une averse, **déroulez-le dès que possible pour lui permettre de sécher**.

Si votre store ne dispose pas d'un détecteur avec fermeture automatique en cas de vent, **repliez-le lorsque vous vous absentez** ou que **le vent se lève** : une bourrasque pourrait endommager sa structure ou déchirer sa toile.